Remote Counter Setting Manual (원격 매장 설정 매뉴얼)

1)	표지 및 목차	Page 1
2)	Board WiFi 설정 대기 진입	Page 2
3)	로그인	Page 3
4)	매장 등록	Page 4
5)	기기 등록	Page 5 ~ 6
6)	등록 확인	Page 7

주식회사 디오비에스



"Board WiFi 설정 대기 상태"진입 방법

새로 설치한 Remote Counter 보드에 매장의 WiFi 정보를 설정하기 위해서 Counter 보드를 설정 대기 상태로 만들어야 합니다.

(1) Counter 보드의 전원을 공급합니다.

(2) 아래 ①, ② 버튼을 누른 상태에서 ③ 버튼을 눌렀다가 뗍니다.

(3) 화면에 CC로 시작하는 문자열이 나타나면 ①, ② 버튼에서 손을 뗍니다.

(4) 몇 초 후 WIFI 포트 하단 LED가 점등되면 설정 대기 상태 완료!



※ 참고 동영상



"Board WiFi 설정" 방법 (로그인)

앱을 실행하고 로그인 합니다.

- (1) 아이디에 가입하신 ID를 선택합니다.
- (2) 비밀번호에 비밀번호를 입력합니다.
- (3) 로그인 버튼을 탭 합니다.

우측과 같이 매장 현황 화면이 나오면 로그인 성공





※ 참고 동영상 https://www.be/ND/Y2wGRe0A



"Board WiFi 설정" 방법 (매장 등록)

최초 로그인시 매장 현황에 아무런 매장이 없습니다.

매장 등록을 하셔야 해당 매장에 기기를 등록할 수 있습니다.

- (1) 매장 현황 우측 더하기(+)를 탭 합니다.
- (2) 원하시는 매장번호와 매장명을 입력합니다.
- (3) 우측 상단의 체크(v)를 탭 합니다.



※ 참고 동영상 🔤 👘



"Board WiFi 설정" 방법 (기기 등록)

좌측 그림과 같이 매장이 등록되었다면 기기 현황으로 이동 합니다. 매장 현황의 특정 매장을 탭 하시면 우측 그림과 같 이 기기 현황으로 이동됩니다.

매장 등록과 같은 방법으로 우측 상단의 더하기(+)를 탭 해 서 기기 등록 화면으로 갑니다.



※ 참고 동영상 https://www.be/ND/Y2wCRe0A



"Board WiFi 설정"방법 (기기 등록)

ⓒ ★ ☺ < 기기 등록 대상	오 앱 후 .dl 90% 12:11 등록 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	
SSID	WKRGUMI I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
비밀번호	123456789	Mileo, 점등 확인 H WARNED	
기기번호	1		
기기명	입구 좌측 교환기	○ [글 테니, 친제 나 더 이 나 상 ㅈ나 것 이 반 힘이	
기기 유형	교환기	① 등록 내상 : 연새 보느의 보여수는 값 일시 확인	
설정 모드	일반 ▷	② SSID : 매장의 무선랜(Wi-Fi) 신호 이름 선택	
센서 제어	센서 설치 여부	③ 비밀번호 : 무선랜(Wi-Fi) 비밀번호 입력	
전원 제어	센서 미실지 전원 제어 장치 설치 여부	④ 기기번호 : 숫자 값, 정렬 순서	
	전원 장치 미설치	⑤ 기기명 : 기기의 명칭 입력	
		⑥ 기기 유형 : 크레인, 교환기, 노래방, 오락기 선택	
		⑦ 설정 모드 : 일반, 특수, 기종 등 선택	
0	\bigcirc		

상기 항목들을 적용 기기 상황에 맞게 입력 혹은 선택 하신 후 우측상단의 체크(v) 모양⑧을 탭 합니다. 등록에는 SSID, 비밀번호 검증부터 설정 값 전송, 서버 등 록, 네트워크 변경 등 대략 1분 정도 소요됩니다.

※ 참고 동영상 https://www.be/ND//2wGRa0A



"Board WiFi 설정"방법 (등록 확인)

좌측 그림과 같이 기기가 등록되었다면 정상적으로 완료된 상황입니다. ① 이전으로(<)를 탭 하여 매장 전체 현황으로 볼 수도 있습니다.

기기에 지폐 혹은 동전을 투입하고 ② 처럼 새로고침 하여 작동 여부를 테스트 해 보십시요. 수고하셨습니다.



※ 참고 동영상 https:///outu.be/ND)Y2wGEe0A