

# **Basis Serial Device Server**

NPDS\_04

# 사용자 설명서



Copyright © 2008-2016 DOBS Co., Ltd.

**Revision History** 

Copyright (C) 2016 DOBS Co., Ltd - www.dobs.co.kr



날짜	종류	버전	설명
2012/09/24	BVSP	1.1.0	<ul> <li>원격연결(N-Computing 등)에 따른 다중 실행 제거</li> <li>이상종료(정전, 강제종료 등)에 따른 디바이스 서버 재 접속 기능 향상</li> <li>디바이스 서버 동기화(V_COM과의 시리얼 속성 동기화) 기능 추가</li> <li>BVSP에 현 프로그램의 Version기능 추가</li> </ul>
2012/10/15	Manual	_	- 디바이스 서버 Pin Map 설명 추가
2012/11/01	BVSP	1.1.1	- 디바이스 서버와의 링크 연결 체크 오류 수정
2012/11/05	BVSP	1.1.2	- 디바이스 서버와의 링크 연결 기능 향상 - 이상종료(정전, 강제종료 등)에 따른 디바이스 서버 재 접속 기능 수정
	Manual	-	- 하드웨어 사양 추가
2012/11/07	BVSP	1.1.3	- 디바이스 서버 버전 1.1.2에서 가상 랜 카드 부분 검사 하는 부분 제거에서 가상 랜 카드 부분 검사하는 부분 원 복
2012/11/12	BVSP	1.1.4	- 디바이스 서버의 전원 비 연결, 네트워크 비 연결에 따 른 Loading 시간 지연 기능 개선 - 가상 컴포트 프로그램의 Log 기능 추가 - 가상 컴포트 프로그램의 연결 표시 기능 개선
	BVSP	1.1.5	- 디바이스 서버 동기화 기능 수정
2012/11/20	BDSC	1.3.0	- 모니터링 기능 추가 - 환경 설정의 데이터 표시 오류 수정
2015/07/16	Manual	_	3. 핀 맵 - Side별 연결 구성도 추가
2016/09/19	Manual	_	BDSC, BVSP 프로그램 변경에 따른 매뉴얼 수정



### 패키지 구성

NPDS\_04(이하 Device Server) 패키지 구성은 다음과 같습니다.



Device Server

전원

콘솔 케이블

Device Server(NPDS\_04) 본체 1EA

전원 케이블 1EA (5V, 1A)

콘솔 케이블 1EA

위의 모든 제품 구성 품이 올바로 제공 되었는지 확인해주십시오. 만일 배송 중 손상되었거나 빠진 물품이 있을 경우 판매자 에게 문의해 주시기 바랍니다.

본 제품 및 기타 연결 장치들의 손상을 방지하기 위해서 사용자는 본 지침서를 철저히 읽고 설 치와 실행 과정을 지시대로 따라주십시오.

※ 본 매뉴얼이 배포된 이후로 몇몇 내용들이 새롭게 추가 되었을 수도 있습니다.



#### 사용자 주의사항

본제품의 제조사는 본 매뉴얼의 정보를 개정할 권한을 보유하며, 그러한 개정이나 변경에 대한 제조사측의 통고 없이 때때로 내용변경을 할 수 있는 권한을 지니고 있습니다.

제조사는 명시적 또는 묵시적으로 특정 목적을 위한 시장성과 적합성에 대한 암시적 보증을 포 함하여, 이에 국한되지 않고 어떤 종류의 보증도 없이 이 안내서를 제공합니다. 제조사는 이 설 명서에 묘사되어 있는 제품을 언제든지 향상시키고 변경할 수도 있습니다.

제조사는 사용자의 임의수정이나 개조 등으로 인해 야기된 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 문제는 사용자의 책입니다.

제조사는 제품 사양에 명시된 정격 전압을 사용하지 않은 제품의 손상 등에 대해서는 책임을 지지 않습니다.



CHAPTER 1 개요	7
제품 소개	7
시스템 요구사항	7
제품 특징	7
제품 활용	8
CHAPTER 2 하드웨어	9
구성	9
1. 전면 패널	9
2. 후면 패널	
3. 시리얼 배선도	
4. 사양저	12
CHAPTER 3 디바이스 서버 관리	13
디바이스 서버 관리 프로그램 설치	13
환경설정	14
1. LAN 포트 설정	
2.RS232 포트 설정	
디바이스 서버 환경 설정	16
1. 디바이스 서버 연결	
2. 디바이스 서버 설정 변경	



CHAPTER 4 COM 포트 관리	19
가상 COM 포트 프로그램 설치	19
가상 COM 포트 관리	20
1. 가상 COM 포트창	
2. 메뉴	21
3. 포트 생성 및 속성 변경	
4. 포트 리스트 및 포트 삭제	23
5. 환경 설정	24
CHAPTER 5 기술지원	25
기술지원	25



### 개요

#### 제품 소개

Device Server는 다양한 범위(데이터 전송, 접속 컨트롤, 모니터링 등)에서 사용되고 있는 시리 얼 장치들을 위한 네트워크 시리얼 통신을 제공합니다. 이 제품을 통해서, 오래된 시리얼 장비도 현대의 통신 방식을 사용할 수 있습니다.

또한, 사용자가 인터넷이 연결된 어느 컴퓨터에서든지 Device Server에 접속할 수 있으며, 독 립된 포트로 구성된 4개의 시리얼 포트를 통하여 동시에 접속 및 제어 할 수 있습니다.

Device Server는 시리얼 통신 소프트웨어와 완벽히 호환 가능하므로, 다양한 소프트웨어를 사용해서 시리얼 장비를 컨트롤 할 수 있습니다. COM 포트를 위해 설계된 소프트웨어를 사용해서 COM 드라이버를 통해 TCP/IP 네트워크 상에 있는 시리얼 장비들에 접속할 수 있습니다. 이 기능은 PC와의 거리 제한 및 포트 숫자 제한에 영향을 받지 않습니다.

하드웨어 설치는 빠르고 쉽습니다. 각각의 케이블을 해당 포트에 연결하는 것으로 설치가 완료 됩니다. 디바이스 서버 관리 유틸리티를 통해 편리한 시스템 구성 및 운용이 가능합니다.

본 제품은 이러한 고급 기능 및 간편한 사용을 통해 사용자의 시리얼 장치들을 관리할 수 있는, 가장 편리하고 신뢰할 수 있으며, 가격 대비 뛰어난 성능으로 중앙 집중 관리를 제공합니다.

#### 시스템 요구사항

※ Device Server에 연결하는 장치는 반드시 아래 세 개중 하나의 시리얼 프로토콜을 지원해야 합니다.

- RS-232(프로토콜 또는 터미널 운용), RS-422, RS-485

#### 제품 특징

- 인터넷을 통해서 산업용 시리얼 장치, 시리얼 IT 장치, 시리얼 IP 장치 등에 원격 시리얼 접 속 기능을 제공합니다.

- 시리얼 포트는 소프트웨어를 사용해서 개별 속도 제어가 가능합니다.

- 콘솔 관리, Real COM, TCP 클라이언트, 시리얼 터미널, 가상 모뎀을 포함한 다양한 시리얼 운용 모드를 지원합니다.

- 동시에 여러 대의 Real COM, TCP 클라이언트 접속을 통해 효율적인 시스템 운용을 제공합 니다.



#### 제품 활용

Device Server는 다양한 분야에 활용이 가능합니다.

1. 네트워크 시리얼 통신

가장 일반적인 활용 예로써, PC와 Device Server 가 네트워크에 연결되어 있을 때, PC에서는 Device Server에 연결된 시리얼 장치들을 접속하고, 제어 할 수 있습니다.

2. COM Port Redirection

COM Port Redirection을 사용 함으로써, 네트워크상에 연결된 Device Server의 시리얼 포트를 마치 PC에 장착된 시리얼 포트처럼 사용할 수 있습니다.

#### 3. 적용분야



- 생체 인식기, 보안장비 등

- 홈 네트워크



하드웨어

구성

1. 전면 패널



	구성 요소	설명					
	LINK LED	후면 패널의 LAN 포트의 케이블이 연결 중이면 해당 점등					
$\bigcirc$	ACT LED	데이터 송수신 시 점멸					
	POWER LED	전원이 공급 되면 점등					
	LINK LED	클라이언트 프로그램이 해당 포트에 접속 중이면 점등					
Ē	TX LED	각각의 해당하는 포트가 데이터 송신 시 해당 LED가 점멸.					
	RX LED	각각의 해당하는 포트가 데이터 수신 시 해당 LED가 점멸					
Ē	Console 포트	환경 설정 및 업데이트 RS-232 포트					



# 2. 후면 패널



	구성 요소	설명
1	POWER 소켓	전원 케이블 연결
Ŀ	시리얼 포트	시리얼 장치 연결
Ē	LAN 포트	Ethernet 케이블 연결



# 3. 시리얼 배선도

DB-9 male Connector



PIN	RS	232	RS	6422	RS485		
Side	Server	Device	Server	Device	Server	Device	
1	RTS	CTS	_	_	-	—	
2	Rx	Тх	_	_	-	—	
3	Тx	Rx	_	_	_	—	
4	CTS	RTS	_	-	-	—	
5	GND	GND	_	_	-	_	
6	-	-	Rx+	Tx+	Data+	Data+	
7	-	_	Rx –	Tx-	Data-	Data-	
8	_	_	Tx+	Rx+	_		
9	_	—	Tx-	Rx-	_		

\*\* NPDS\_04를 RS232 사용시 COM 1, 2, 3 포트는 CTS, RTS 지원하고, COM4 포트 는 CTS, RTS를 지원하지 않음.



# 4. 사양서

Device Serv	er(NPDS_04)							
		• RS-232 : Rx, Tx, GND						
	Signals	• RS-422 : Tx+, Tx-, Rx+, Rx-						
		• RS-485 : 2-wire						
		• Baud Rate : 1,200 bps ~ 115,200 bps						
Serial Interface		• Data Bits : 7,8 bits						
interface	Serial Port Property	• Parity : None, Even, Odd						
		• Stop Bit : 1 or 1.5 or 2						
		Flow Control : Xon/Xoff Software						
	Connector	DB9 connector						
		<ul> <li>10/100 Base-T Ethernet with RJ45 Ethernet connector</li> </ul>						
Network Inte	ertace	• Supports dynamic / static IP address						
		• TCP / UDP						
Protocols		• DHCP						
Ethernet mo	odem	Full AT command set support						
Managamar	\+	• Telnet,						
wanagemen	IL	Basis Device Configuration Manager software						
Firmware		• Upgrade using console, telnet						
		• Ethernet Link : Green						
	LAN	• Ethernet Act(RX/TX) : Green						
Diagnostic LED		• Power : Red						
	Carial Dart	• Ethernet Link : Green						
		• Ethernet Act(RX/TX) : Green						
Environmental		• Input Voltage : DC 5 ± 0.5V						
		Power Consumption : 500mA typical						
		<ul> <li>Operating Temperature : 0°C ~ 70°C</li> </ul>						
Physical pro		• Size : 209 X 75 X 38 (mm)						
r nysicar pro		• Body weight : 700g						
Warranty		1-year limited warranty						



디바이스 서버 관리

Device Server는 출고 시에 DHCP 사용이 초기값으로 설정되어 있으므로 사용하기 전에 반드 시 실제 사용할 IP 주소와 동작 환경을 설정해 주어야 합니다.

### 디바이스 서버 관리 프로그램 설치

1). Homepage에서 제품 다운로드

http://www.dobs.co.kr/download/SetupDeviceServerManager.exe



Copyright (C) 2016 DOBS Co., Ltd - www.dobs.co.kr



#### 환경설정

#### 1.LAN 포트 설정

LAN 포트는 내부 네트워크 연결을 위한 접속 포트로서 기본은 DHCP 사용으로 설정 되어 있습니다. DHCP를 사용하지 않을 경우 Device Server의 IP를 네트워크 환경 맞도록 설정 하여 야 합니다.

※ RS232 포트 연결 방법도 지원하지만 LAN포트 연결 방법이 가장 일반적인 설정 방법입니다.



#### 2. RS232 포트 설정

LAN 포트는 내부 네트워크 연결을 위한 접속포트로서 아래의 그림과 같이 Device Server 전면 의 RS232 포트와 PC의 RS232 포트를 네트워크에 연결 합니다.

※ PC에 RS232 포트가 없는 경우 RS232 포트를 대체할 USB-RS232 컨버터 등의 추가 구매 로 사용 가능합니다.



PC의 장치 관리자 > 포트를 선택 하여 연결 된 RS232 포트를 확인 합니다.

※ 참고). 아래의 그림은 RS232 컨버터를 사용하여 연결하였습니다.

세 장치 관리자	
파일(E) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)	
Image: Second PC         Image: Second PC	
<ul> <li>○ 이미징 장치</li> <li>○ 저장소 컨트롤러</li> <li>○ 키보드</li> <li>○ 키보드</li> <li>○ 프로세서</li> <li>▷ 등 휴면 인터페이스 장치</li> </ul>	



#### 디바이스 서버 환경 설정

바탕화면의 BDSC(Basis Device Server Configuration)시스템을 클릭하여 서버 환경 설정 관 리프로그램을 실행 합니다.

#### 1. 디바이스 서버 연결



1) ⑧[찾기] Device Server 장치 검색 PC의 IP를 기준으로 동일한 대역의 Device Server 장비를 검색합니다.

2) Device Server 장치 목록

동일한 대역에서 검색 된 Device Server 장비 목록이 표시 됩니다.

(장치 목록 선택 시 ⓒ의 IP의 값이 변경 됩니다.)

3) Device Server 연결 설정

LAN / RS232 포트를 선택하여 Device Server 장비에 연 결할 수 있습니다.

- Serial 선택 시 RS232포트 설정에서 확인한 포트와 일 치 하도록 선택 하십시오.

- TCP/IP 선택 시 IP와 Port가 맞는지 확인하시기 바랍니 다.

4) ⓓ[접속] Device Server 연결

ⓒ의 연결 설정이 끝나면 디바이스 서버의 설정 변경을 위하여 연결을 클릭합니다.



#### 2. 디바이스 서버 설정 변경

BDSC(Basis Device Server Configuration) 프로그램을 통하여 Device Server의 각각의 포트의 설정 값을 변경할 수 있습니다.

1) 명령어

명령어 탭은 Telnet을 통한 Device Server 장비에 접속한 것과 같은 기능입니다. 직접 명령어 를 통하여 Device Server 장비의 설정을 변경할 수 있습니다.

NPDS-04(ALL) v1.3         DHOP       : Enabled         MODE       : TCP/IP         MAC       : 00.dc.d4.12.00.58         IP       : 192.168.0.115         MASK       : 255.255.255.0         GW       : 192.168.0.1         DNS       : 168.126.63.1         COM       N_PORT       TVPE         AUD       D_BIT       S_BIT         PARITY       F_CONT         1       7001       RS232       9600         2       7002       RS232       9600       8       1       NONE         2       7002       RS232       9600       8       1       NONE         3       7003       RS232       9600       8       1       NONE         4       7004       RS232       9600       8       1       NONE         ====       COMx       Forward ====       RX_COM       TX_COM3       TX_COM3       TX_COM4         com4       OFF       OFF       OFF       OFF       OFF         com4       OFF       OFF       OFF       OFF         com4       OFF       OFF       OFF       OFF         com4       OFF </th <th>APD3-04(ALL) v1.3         APD2       : Enabled         MODE       : TCP/IP         AAC       : 00.dc.,d4.12,00.58         IP       : 192,168.0.115         MACK       : 255,255,256.0         W       : 192,168.0.1         NNS       : 168.126.63.1         DOM       N.PORT         2       7001         RS232       9600         3       1         000       RS232         9600       8         1       NONE         3       7003         RS232       9600         4       NONE         7004       RS232         9600       8         1       NONE         3       7003         7004       RS232         9600       8         1       NONE         10       7004         RS232       9600         1       NONE         10       7004         RS232       9600         10       NONE         10       FF OFF OFF OFF         0FF       0FF OFF OFF         0FF       0FF OFF OFF</th> <th>NPDS-04(ALL) v1.3         DMCP : Enabled         NODE : T0P/IP         MAC : 00.dc.d4.12.00.58         P : 192.168.0.115         MASK : 255.255.255.0         GW : 192.168.0.11         DNS : 168.128.63.1         COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT         1       7001 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         2       7002 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         3       7003 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         4       7004 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         4       7004 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         0004 OFF OFF OFF OFF         0070 OFF OFF OFF OFF         0080 OFF OFF OFF OFF         0080 OFF OFF OFF OFF         0081 OFF OFF OFF OFF         0082 OFF OFF OFF OFF         0083 OFF OFF OFF OFF         0084 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0084 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0095-04-1_3&gt;</th> <th>NPOS-04(ALL) v1.3 DHCP : Enabled MDDE : TCP/IP NAC : 00.dc.d4.12.00.58 IP : 192.188.0.115 MASK : 255.255.255.05 UN : 198.126.63.1 DOM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R5232 9500 8 1 NOME NONE 2 7002 R5232 9500 8 1 NOME NONE 2 7002 R5232 9500 8 1 NOME NONE 3 7003 R5232 9500 8 1 NOME NONE 3 7004 R5232 9500 8 1 NOME NONE ====:00Mt Forward ===== RL_COM TX_COME TX_COM4 ODHI OFF OFF OFF OFF DOM2 OFF OFF OFF OFF DOM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF ====: Connection List ==== COM4 N_PORT REHOTE IP &amp; PORT NPOS-04-1_3&gt;</th> <th>NPOS-04(ALL) v1.3 DHOP : Enabled MODE : TCP/IP MASK : 255,255,00 IP : 192,168,0.11 DMS : 156,125,63.1 COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R2322 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 R3232 9600 8 1 NONE NONE 2 7003 R3232 9600 8 1 NONE NONE ==== COM F_CONT TX_CONT TX_CONT 4 7004 R3232 9600 8 1 NONE NONE ==== COM F_CONT TX_CONT TX_CONT COM OFF OFF OFF OFF COM OFF OFF OFF OFF COM N_PORT RENOTE IP &amp; PORT NPOS-04-1_3&gt;</th> <th>설정</th> <th>명령어</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	APD3-04(ALL) v1.3         APD2       : Enabled         MODE       : TCP/IP         AAC       : 00.dc.,d4.12,00.58         IP       : 192,168.0.115         MACK       : 255,255,256.0         W       : 192,168.0.1         NNS       : 168.126.63.1         DOM       N.PORT         2       7001         RS232       9600         3       1         000       RS232         9600       8         1       NONE         3       7003         RS232       9600         4       NONE         7004       RS232         9600       8         1       NONE         3       7003         7004       RS232         9600       8         1       NONE         10       7004         RS232       9600         1       NONE         10       7004         RS232       9600         10       NONE         10       FF OFF OFF OFF         0FF       0FF OFF OFF         0FF       0FF OFF OFF	NPDS-04(ALL) v1.3         DMCP : Enabled         NODE : T0P/IP         MAC : 00.dc.d4.12.00.58         P : 192.168.0.115         MASK : 255.255.255.0         GW : 192.168.0.11         DNS : 168.128.63.1         COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT         1       7001 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         2       7002 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         3       7003 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         4       7004 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         4       7004 RS232 9600 8 1 NUNE NUNE         0004 OFF OFF OFF OFF         0070 OFF OFF OFF OFF         0080 OFF OFF OFF OFF         0080 OFF OFF OFF OFF         0081 OFF OFF OFF OFF         0082 OFF OFF OFF OFF         0083 OFF OFF OFF OFF         0084 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0084 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0085 OFF OFF OFF OFF         0095-04-1_3>	NPOS-04(ALL) v1.3 DHCP : Enabled MDDE : TCP/IP NAC : 00.dc.d4.12.00.58 IP : 192.188.0.115 MASK : 255.255.255.05 UN : 198.126.63.1 DOM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R5232 9500 8 1 NOME NONE 2 7002 R5232 9500 8 1 NOME NONE 2 7002 R5232 9500 8 1 NOME NONE 3 7003 R5232 9500 8 1 NOME NONE 3 7004 R5232 9500 8 1 NOME NONE ====:00Mt Forward ===== RL_COM TX_COME TX_COM4 ODHI OFF OFF OFF OFF DOM2 OFF OFF OFF OFF DOM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF ====: Connection List ==== COM4 N_PORT REHOTE IP & PORT NPOS-04-1_3>	NPOS-04(ALL) v1.3 DHOP : Enabled MODE : TCP/IP MASK : 255,255,00 IP : 192,168,0.11 DMS : 156,125,63.1 COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R2322 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 R3232 9600 8 1 NONE NONE 2 7003 R3232 9600 8 1 NONE NONE ==== COM F_CONT TX_CONT TX_CONT 4 7004 R3232 9600 8 1 NONE NONE ==== COM F_CONT TX_CONT TX_CONT COM OFF OFF OFF OFF COM OFF OFF OFF OFF COM N_PORT RENOTE IP & PORT NPOS-04-1_3>	설정	명령어						
DHCP : Enabled MODE : TCP/IP MAC : 00.dc.d4,12.00.58 IP : 192.168.0.115 MASK : 255.255.255.0 BW : 192.168.0.1 DNS : 168.126.63.1 COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 RS232 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 RS232 9600 8 1 NONE NONE 3 7003 RS232 9600 8 1 NONE NONE 3 7003 RS232 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 RS232 9600 8 1 NONE NONE ==== COMx Forward ==== RX_COM TX_COM1 TX_COM2 TX_COM4 DOM1 OFF OFF OFF OFF DOM2 OFF OFF OFF OFF COM2 OFF OFF OFF OFF COM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF	DHCP : Enabled MODE : TOP/IP MAC : 00.dc.d4.12.00.58 IP : 192.168.0.115 MASK : 255.255.255.0 AW : 192.168.0.1 NNS : 168.126.63.1 ZOM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 7001 RS232 9600 8 1 NONE 27002 RS232 9600 8 1 NONE 27003 RS232 9600 8 1 NONE 27003 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37005 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37005 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37005 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37004 RS232 9600 8 1 NONE 37005 RS232 9600 RS232 RS232 RS2 37005 RS2 37005 RS2 37005 RS2 37005 RS2 370	DHCP : Enabled MODE : 107/1P MASK : 255.255.255.255.05.0 MMSK : 255.255.255.05.0 MMSK : 255.255.255.05.0 MMSK : 255.255.255.03 DDM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 RS232 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 RS232 9600 8 1 NONE NONE 3 7003 RS232 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 RS232 9600 8 1 NONE 4 7004 RS232 9600 R 1 NONE 4 7004 RS232 9600 R 1 NON	DHCP : Enabled MODE : TCP/IP MASK : 252,255,255,05 UP : 192.168.0.1 DNS : 168.126.63.1 COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 2 7002 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7003 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 4 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7005 R5252 9600 8 1 NUNE NONE 3 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 4 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7005 R525 9600 8 1 NUNE NONE 3 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7005 R525 PORT CFF 5 7005 R525 PORT CFF 5 7005 R525 PORT STATUS 4 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7005 R525 PORT STATUS 4 7004 R5232 9600 8 1 NUNE NONE 3 7005 R525 PORT STATUS 5	DHCP : Enabled MODE : TCP/IP MASK : 205.cds.12.00.58 IP : 192.168.0.1 DNS : 168.125.63.1 COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 R5232 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 R5232 9600 8 1 NONE NONE 3 7003 R5232 9600 8 1 NONE NONE 3 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 3 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 3 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 3 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 3 7005 R5232 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 R5332 9600 8 1 NONE NONE 5 7005 R5232 9600 8 1 NONE NONE 5 7006 OFF OFF OFF OFF 5 7007 R5332 9600 8 1 NONE NONE 5 7008 OFF OFF OFF OFF 5 7008 OFF OFF OFF OFF 5 7009 NOPT REMOTE IP & PORT 1 NPOS-04-1_3>	NPDS-04	(ALL) v1	.3					
COM       N_PORT       TYPE       BAUD       D_BIT       S_BIT       PARITY       F_CONT         1       7001       RS232       9600       8       1       NONE         2       7002       RS232       9600       8       1       NONE         3       7003       RS232       9600       8       1       NONE         4       7004       RS232       9600       8       1       NONE         ====       COMx       Forward ====       RX_COM       TX_COM1       TX_COM3       TX_COM4         2001       OFF       OFF       OFF       OFF       OFF         2002       OFF       OFF       OFF       OFF         2003       OFF       OFF       OFF       OFF         2004       OFF       OFF       OFF       OFF     <	COM N_PORT TYPE BAUD D_BIT S_BIT PARITY F_CONT 1 7001 RS232 9600 8 1 NONE NONE 2 7002 RS232 9600 8 1 NONE NONE 3 7003 RS232 9600 8 1 NONE NONE 4 7004 RS232 9600 8 1 NONE NONE ==== COMx Forward ==== RX_COM TX_COM1 TX_COM3 TX_COM4 COM1 OFF OFF OFF OFF COM2 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF N_PORT REMOTE IP & PORT APOS-04-1_3>	COM       N_PORT       TYPE       BAUD       D_BIT       S_BIT       PARITY       F_CONT         1       7001       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         2       7002       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         3       7003       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         44       7004       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         ******       COM:       Forward       ************************************	DOM       N.PORT       TYPE       BAUD       D_BIT       S_BIT       PARITY       F_CONT         1       7001       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         2       7002       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         3       7003       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         4       7004       RS232       9600       8       1       NONE       NONE         *****       COM TX_COM TX_COM3 TX_COM4       NONE       NONE       NONE         *****       COM TX_COM TX_COM3 TX_COM4       NONE       NONE         COM2       OFF       OFF       OFF       OFF         COM2       OFF       OFF       OFF       OFF         COM4       OFF       OFF       OFF       OFF         COM4       OFF       OFF       OFF       OFF         COM4       N_PORT       REMOTE IP & PORT       NPOS-04-1_3>	DOM         N_PORT         TYPE         BAUD         D_BIT         S_BIT         PARITY         F_CONT           1         7001         RS232         9600         8         1         NONE         NONE           2         7002         RS232         9600         8         1         NONE         NONE           3         7003         RS232         9600         8         1         NONE         NONE           4         7004         RS232         9600         8         1         NONE         NONE           4         7004         RS232         9600         8         1         NONE         NONE           4         7004         RS323         9600         8         1         NONE         NONE           2041         0FF         0FF         0FF         0FF         0FF         0FF           2044         0FF         0FF         0FF         0FF         0FF         0FF           2050-04-1_3>         XPOS-04-1_3>         XPOS         XPOS         XPOS         XPOS         XPOS	DHCP Mode Mac IP Mask GW DNS	: Enabl : TCP/I : 00.dc : 192.1 : 255.2 : 192.1 : 168.1	ed P .d4.12.0 68.0.119 55.255.0 68.0.1 26.63.1	)0.58 5 )				
==== COMX Forward ==== RX_COM TX_COM2 TX_COM3 TX_COM4 COM1 OFF OFF OFF OFF COM2 OFF OFF OFF OFF COM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF ==== Connection List ====	<pre>=== COMx Forward ==== RX_COM TX_COM3 TX_COM3 TX_COM4 COM1 OFF OFF OFF OFF OFF DDM2 OFF OFF OFF OFF OFF COM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF ==== Connection List ==== COMM N_PORT REMOTE IP &amp; PORT NPDS-04-1_3&gt;</pre>	<pre> COMX Forward ==== RX_COM TX_COM3 TX_COM3 TX_COM4 COM1 OFF OFF OFF OFF COM2 OFF OFF OFF OFF COM3 OFF OFF OFF OFF COM4 OFF OFF OFF OFF COMM N_PORT REMOTE IP &amp; PORT NPDS-04-1_3&gt;</pre>	<pre></pre>	<pre> COMx Forward RX_COM TX_COM3 TX_COM4 COM1 OFF OFF OFF OFF COM2 OFF OFF OFF OFF COM3 OFF OFF OFF OFF Connection List COMM N_PORT REMOTE IP &amp; PORT NPDS-04-1_3&gt;</pre>	COM 1 2 3 4	N_PORT 7001 7002 7003 7004	TVPE RS232 RS232 RS232 RS232 RS232	BAUD 9600 9600 9600 9600	D_BIT 8 8 8 8	S_BIT 1 1 1 1	PARTTY NONE NONE NONE NONE	F_CONT NONE NONE NONE NONE
==== Connection List ====	-=== Connection List -=== COMM N_PORT REMOTE IP & PORT MPDS-04-1_3>	==== Connection List ==== COMM N_PORT REMOTE IP & PORT NPDS-D4-1_3>	==== Connection List ==== COMM N_PORT REMOTE IP & PORT NPDS-04-1_3>	Connection List COMM N_PORT REMOTE IP & PORT NPDS-04-1_3>	RX_COM COM1 COM2 COM3 COM4	==== CO TX_COM1 OFF OFF OFF OFF	Mx Forwa TX_COM2 OFF OFF OFF OFF	Ard ==== 2 TX_COM OFF OFF OFF OFF	3 TX_COM4 OFF OFF OFF OFF OFF			
CUMM N_PORT REMUTE TP & PORT	¥PDS-04-1_3>	NPDS-04-1_3>	NPDS-04-1_3>	NPDS-04-1_3>	COMM	==== Co N_PORT	nnectior REMOTE	n List = IP & PO	=== RT			
NP0S-04-1_3>					NPDS-04	-1_3>						

ⓐ Device Server 상태 출력 - 명령어를 통하여 Device Server 장비의 상태를 출력합니다.

⑤ 명령 입력 - 명령어를 직접 입력하여 Device Server 장비의 상태 출력, 설정 변경의 기능을 수행 할 수 있습니다.

※ Command 입력란에 h 또는 ? 입력하여 Device Sever 설정 방법을 확인할 수 있습니다.



#### 2) 설정

Setting 탭은 Command View탭 보다 쉽고 직관적으로 Device Server 장비의 설정을 변경 할 수 있습니다. (Device Server의 장비 설정 시 가장 유용한 방법입니다.)

<b>a</b>	DHCP IP Add Subne	: ress : t Mask :	Ena 192, 255,	bled 168,0 255,2	~ 000, 115 255, 000	접속 Gat DNS	,모드 eway S Se	≣: y: rve	r :		TC 192 168	P/IF , 168 , 126	0 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	MA	C Addres	3S :	00, dc, d4, 12, 00, 58
ക	Com	Network					Dat	ta	Sto	20							
۳	Port	Port	Comm Ty	ре	Baud Rate	•	Bi	t	Bi	it	Parity Bi	t	Flow Contro	ol	Port Fow	ard	Connection Information
	1	7001	R\$232	~	9600	~	8	~	1	~	NONE	~	NONE	~	NONE	~	
	2	7002	R\$232	~	9600	~	8	~	1	~	NONE	~	NONE	~	NONE	~	
	4	7003	R5232	× ×	9600	× ×	。 8	v	1	~	NONE	~	NONE	~	NONE	~	
©	Ŧ	불러오기 -	<u>↑</u> 내보	내기	Σ Χ	비시	작										✓ 적용

ⓐ Device Server 설정

현재의 Device Server의 설정 정보를 표시합니다. 각 사용자 별 내부 IP를 설정 합니다.

(b) Device Server Port 설정

Device Server는 4개의 접속 포트를 가지고 있어서 4개가 표시되고 포트 별 Port번호 변경, 연결타입 변경, 전송속도 변경 등 각각의 포트에 연결할 시리얼 장치의 설정을 변경 할 수 있 습니다.

ⓒ 설정 기능 버튼

- [불러오기] / [내보내기] : ⑩의 Device Server Port 설정을 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
- [적용]: ⓐ과 ⓑ에서 각각 설정한 값들을 반영
- [재 시작]: 네트워크 관련 정보 변경 시 재 시작 하여야 내용 반영이 됩니다.



### COM 포트 관리

가상 포트에 연결된 장치들은 마치 로컬 컴퓨터의 COM 포트에 연결된 것처럼 나타나고, 해 당 장치와 로컬 컴퓨터간의 데이터 전송할 수 있습니다. 이 모드는 POS 터미널, 바코드 리더 기, 시리얼 프린터와 같은 시리얼 장치를 사용할 때 유용합니다.

#### 가상 COM 포트 프로그램 설치

1). Homepage에서 제품 다운로드

http://www.dobs.co.kr/download/SetupVirtualSerialPort.exe



Copyright (C) 2016 DOBS Co., Ltd - www.dobs.co.kr



#### 가상 COM 포트 관리

#### 1. 가상 COM 포트 창

BVSP(Basis Virtual Serial Port) 시스템을 클릭하여 가상 COM포트 관리프로그램을 실행 합니다.



- ⑧ [메뉴] 가상 COM 포트 관리 프로그램의 전체 사용할 수 있는 기능입니다.
- (b) [툴바] 자주 사용될 수 있는 도구 모음입니다.
- ⓒ [리스트] 현재 생성된 COM 포트 리스트를 표현 합니다.
- ⑥ [로그] COM 포트의 생성/삭제 등 로그 파일을 표현 합니다.



# 2. 메뉴

파일(F)	도움말(H)	
i 🕨 🖓		

가상 COM 포트 프로그램의 메뉴를 선택하여 아래의 기능을 처리 할 수 있습니다.

	항목	기능
	열기	저장 된 COM 포트 목록을 가지고 옵니다.
ΠΟΙ	저장	자주 사용되는 COM 포트 목록을 저장합니다.
파월	환경 설정	COM 포트 관리 프로그램의 환경을 설정합니다.
	끝내기	COM 포트 관리 프로그램을 종료합니다.
도움말	정보	가상 COM 프로그램에 대한 정보를 표시합니다.



#### 3. 포트 생성 및 속성 변경

사용자가 원하는 COM 포트 번호 TCP Client(Mapping)을 설정하여 가상 COM 포트를 생성 할 수 있습니다.

가상 COM 포트는 Toolbar의 생성버튼, Display의 Computer의 오른쪽 마우스버튼 클릭 2가 지 방법으로 가상 COM 포트를 생성할 수 있습니다.

	🏇 시리얼 포트 생성 🛛 🗙 🗙
<b>a</b>	가상 시리얼 포트 🛛 COM1 🔍
Ь	- 시리얼 통신
	속도: 9600 ~
	데이타 비트 : 8 🗸 🗸
	패리티비트 : NONE 🗸 🗸
	스톱 비트 : 1 🗸 🗸
	전송 간격 : 🛛 100 🔍 ms
C	- 네트워크 접속
	통신 방식 : TCP 🗸 🗸
	접속 IP : 192,168,0,55 🗸
	접속 PORT : 7001
	확인 취소

ⓐ COM 포트 - 현재 PC에서 사용할 수 있는 COM 포트 목록이 표시되고, 생성할 가상 COM 포트를 선택합니다.

※ 최대 생성가능 한 가상 COM 포트는 255개 입니다.

ⓑ COM 포트 속성 설정

- 생성될 가상 COM 포트의 전송속도, 데이터 비트, 정지 비트, 패리티 비트 설정 할 수 있 습니다.

ⓒ TCP Clint 설정

- 생성할 가상 COM 포트를 접속 IP/PORT를 설정하여 TCP Client로 설정할 수 있습니다.

※ COM 포트의 속성 변경도 포트 생성의 UI와 같은 형태로 되어 있습니다. 다만 가상 COM 포트 번호를 변경 할 수 없습니다.



#### 4. 포트 리스트 및 포트 삭제

사용자에 의해 생성된 COM 포트를 삭제 또는 전체 삭제를 할 수 있습니다.

가상 COM 포트는 Toolbar의 Delete / Delete All 버튼 클릭 방법으로 가상 COM 포트를 삭 제할 수 있습니다.



ⓐ COM 포트 리스트 - 사용자에 의해 생성된 COM 포트 리스트가 표시 됩니다.

⑥ COM 포트 선택 삭제 - COM 포트 리스트에서 삭제할 포트를 마우스를 통하여 선택 하고 Delete 버튼을 선택하면 하나의 COM 포트를 삭제할 수 있습니다.

※ Delete기능은 선택된 COM 포트를 삭제하지만, Delete All은 모든 COM 포트를 삭제합니다.



#### 5. 환경 설정

Virtual COM Port 프로그램 사용에 있어, 편의성을 위해 시스템 설정을 할 수 있습니다.



⑧ [자동 실행] - BVSP 프로그램 시작에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 윈도우 시작 시 자동 실행 설정
- 프로그램 시작 시 Tray 아이콘으로 표시 설정
- 프로그램 실행 시 기본 설정 파일 선택
- ⓑ [일반]-BVSP 프로그램 닫기 버튼 클릭 시 숨기기를 설정
- ⓒ [네트워크]-BVSP 네트워크 설정
  - 연결 해제 시 재 접속 간격 설정
  - 전송 속도 조절 데몬 포트 ( 네트워크와 시리얼간의 속도 조절용 데몬 통신 포트 )



# 기술지원

Device Server는 두 가지 방법으로 고객에 대한 기술 지원을 제공합니다.

1. 어떠한 질문, 요청, 의견이라도 디오비에스의 기술팀(<u>support@dobs.co.kr</u>)으로 e-mail을 주 시면 빠른 시일에 답변을 드리도록 하겠습니다.

2. 보다 빠른 지원을 받기 원하시면 전화(070-7578-9870)를 통해 고객 상담을 받으실 수 있 습니다.